

# Kurzanleitung Gasheizung – Viessmann Vitodens 200-W



## Sommerbetrieb

- \* Der Schalter \* E \* ist gedrückt (Kontrolllampe leuchtet).
- \* **Für Warmwasser** Schalter \* L \* drücken (Kontrolllampe L leuchtet).
- \* Für Raumbeheizung Temperatur von 3°C mit Drehrad \* H \* auf gewünschte Temperatur einstellen. (Bei Partybetrieb \* L \* automatisches Abschalten nach 8 Std. Bei Bedarf Schalter \* L \* erneut drücken).
- \* Nach Partybetrieb Schalter \* E \* wieder drücken (Kontrolllampe E leuchtet).

## Winterbetrieb

- \* **Frostschutz** – Der Schalter \* G \* ist gedrückt (Kontrolllampe G leuchtet).
- \* **Für Warmwasser** Schalter \* L \* drücken (Kontrolllampe L leuchtet).
- \* Für Raumbeheizung Temperatur von 3°C mit Drehrad \* H \* auf gewünschte Temperatur einstellen. (Bei Partybetrieb \* L \* automatisches Abschalten nach 8 Std. Bei Bedarf Schalter \* L \* erneut drücken).
- \* Nach Partybetrieb Schalter \* L \* wieder ausschalten (Kontrolllampe L erlischt).



**Achtung** – Schalter \* G \* muss im Winterbetrieb immer eingeschaltet sein (Kontrolllampe G leuchtet).